

Cấu hình Wifi modem EP 9108/9108W

Vào trang web <http://192.168.1.1> User/Pass mặc định: **admin/admin**

Vào **Internet** chọn **WLAN Config**

1. Mở Wifi: tick chọn Enable WLAN.

2. Đổi tên sóng Wifi

- **SSID:** đổi tên sóng wifi
- Bấm Apply để hoàn tất.

3. Đổi mật khẩu Wifi

- Bấm Advanced để vào phần thiết lập mật khẩu Wifi

Configuring the basic functions of Wireless LAN, including Enable or Disble WLAN, Scanning and searching for Hidden SSID, Configuring the name of Wireless AP. Click 'Apply' button to take new settings into effect.

Enabled Wireless ssid2 Enabled Wireless ssid3 Enabled Wireless ssid4

SSID2: FPT-Telecom2 SSID3: FPT-Telecom3 SSID4: FPT-Telecom4

Enable WLAN Enable/Disable WIFI

Hide SSID1

WLAN Client separation

Disabled WMM Broadcast

Enable WMM

SSID: **Đổi tên WIFI**

BSSID: FC:88:97:6:08:77

Bands:

Channel selection: The current channel: 1

802.11n/EWC:

Bandwidth: Current Bandwidth: 20MHz

Controlled sideband: Current sideband: None

802.11n rate:

802.11n protecting mode:

Only support 802.11n Client:

54m rate:

Multicast Rate:

Basic rate:

XPress™Technology:

Transmission power:

WMM:

WMM(Quality of service):

WMMAPSD:

 Click Advanced để vào phần cấu hình mã hóa, mật khẩu...

Giao diện đổi mật khẩu:

- **Choose SSID:** chọn tên sóng Wifi cần đổi mật khẩu
- **WPA Pre-Shared Key:** đổi mật khẩu wifi (lưu ý 8 ký tự trở lên)
- Bấm Apply để hoàn tất.

Wireless Security Configuration

Configuring Security for Wireless LAN. Including Authentication Method, Data Encryption Method, Wi-Fi Authentication Key and Key Length.

Choose SSID:

Wifi authentication:

WPA Pre-Shared Key: [Click here to display](#)

Đổi mật khẩu WIFI

WPA session key re-generation interval:

WPA encryption:

WPA encryption:

Retreat

Apply