

Cấu hình Wifi modem CIG G-97D2

- Nhập địa chỉ: <http://192.168.1.1>
- Account mặc định: xem dưới đây modem hoặc gọi lên tổng đài FPT Telecom
- Vào Wireless Setup

1. Tắt/ bật chức năng Wifi

Chọn mục Basic

Gateway Status Wireless Setup Advanced Setup Security Setup Utilities Support Console

2.4G Radio

Basic

SSID

Wireless Security

Advanced

WPS

Access Control

Basic

1. Set wireless radio state.

2.4G Radio Enable Disable **Chọn Enable/Disable để bật/tắt WiFi**

2. Select 802.11 mode.

802.11 Mode Auto(802.11b/g/n) **Để mặc định**

3. Select channel bandwidth.

Channel Bandwidth 20M

4. Select channel.

Channel Auto Selection **Để mặc định**

5. Select wireless power level.

Wireless Power Level 100%

6. Set max client number.

Max Client Number 0

7. Click "Apply" to save your settings.

Apply **Bấm Apply để lưu cấu hình**

2. Đổi tên sóng wifi

Chọn tiếp mục SSID và làm theo hướng dẫn như hình

2.4G Radio

- Basic
- SSID**
- Wireless Security
- Advanced
- WPS
- Access Control

SSID

Select and configure wireless networks.

- 1. Select SSID to configure.**
SSID:
- 2. Set SSID state.**
SSID State: Enable Disable **Để mặc định**
- 3. Enter a SSID name.**
SSID Name: **Tên mạng WiFi**
- 4. Set SSID broadcast state.**
SSID Broadcast State: Broadcast SSID Hide SSID **Để mặc định**
- 5. Set station isolation in BSS.**
Station Isolation: Enable Disable
- 6. Click "Apply" to save your settings.**
 Bấm Apply để lưu cấu hình

3. Đổi mật khẩu wifi

Chọn mục Wireless Security và làm theo hướng dẫn như hình.

Lưu ý: nhập mật khẩu từ 8 ký tự trở lên, có phân biệt chữ hoa chữ thường.



Gateway
Status



Wireless
Setup



Advanced
Setup



Security
Setup



Utilities



Support
Console

2.4G Radio

Basic

SSID

Wireless Security

Advanced

WPS

Access Control

Wireless Security

Configure wireless security options for each network.

1. Select SSID to configure.

SSID

2. Select security type.

Security Type

Để mặc định

3. Select encryption type.

Encryption Type

4. Enter security passphrase.

Security Passphrase

Nhập Password
mạng WiFi

5. Click "Apply" to save your settings.

Apply

Bấm Apply để lưu cấu hình